

CARENAGE AVANT

Un espace de 27 mm minimum doit être prévu en tous points entre le carénage avant et les pare-chocs avant (tubes inférieur et supérieur), suivant dessins ci-dessous.

